

Vision X[®]

FICHE DE RÉFÉRENCE

Préparation des documents pour le traitement

Une préparation correcte des documents évite les erreurs faisant perdre du temps pendant et après la numérisation. Ces erreurs comprennent les documents collés, les documents de travers, les bourrages, les défauts CAR/LAR et les rejets de la piste magnétique.

1. Enlevez tous les élastiques, les agrafes et les trombones des documents.
2. Vérifiez que tous les documents soient dans le même sens et que les coins écornés soient lisses.
3. Poussez légèrement les documents pour aligner les bords principaux et ceux du bas. Pour de meilleurs résultats, utilisez un taquage mécanique ou un taquage manuel.
4. Contrôlez à nouveau les bords principaux et ceux du bas pour vous assurer que les documents soient alignés.

Alimentation des documents

1. Vous pouvez alimenter les documents un par un ou en petits lots en introduisant les documents entièrement dans l'alimentation.
2. Les documents doivent être introduits dans l'alimentation de manière à ce que le bord principal soit aligné avec la flèche en relief sur le couvercle extérieur.
3. Pour les lots supérieurs à 100 chèques, il faut repousser la plaque de compression avant d'introduire les chèques dans l'alimentation.
4. Pour éviter les problèmes d'alimentation, ne remplissez pas trop l'alimentation.
5. L'alimentation est conçue de manière à permettre d'introduire continuellement les chèques, pendant que le scanner les traite. Ceci peut être fait en introduisant les chèques derrière ceux déjà présents dans l'alimentation.
6. Les documents traités sont envoyés dans la poche de sortie. Pour de meilleurs résultats, enlevez les documents quand la poche est presque pleine. Des bourrages se produisent quand la poche est trop pleine.



Voyants d'état du LED

LED rouge	LED verte	Description
Éteint	Éteint	Le Vision X n'est pas en ligne.
Éteint	Allumé	Le Vision X est en ligne et l'alimentation est vide.
Éteint	Clignotant	Le Vision X est en ligne et l'alimentation contient des documents prêts à être introduits.
Allumé	Éteint	L'interrupteur de verrouillage est activé et le couvercle central en plastique est enlevé.
Clignotant	Éteint	Bourrage au niveau de la piste de transport.

Vision X[®]

Résolution des brouillages et des erreurs

Quand un brouillage ou une erreur se produit, il faut libérer le chemin papier.

1. Ôtez d'abord les documents de la poche de sortie puis dégagez la piste en sélectionnant la fonction EJECT (ÉJECTER) dans votre application.
2. Si cette opération ne fonctionne pas, mettez en œuvre les conseils suivants :
 - a. Sortez le document bloqué en le tirant avec les doigts.
 - b. Si le document ne sort pas, saisissez le document et tirez-le vers le bas le long de la piste jusqu'au premier virage, puis tirez-le vers le haut pour le sortir du transport.
 - c. Il peut parfois s'avérer nécessaire d'enlever également le couvercle extérieur.



Nettoyage et entretien

Panini recommande de nettoyer le Vision X une fois par semaine ou selon la fréquence nécessaire en fonction de la quantité et de l'état des documents traités.

Débranchez le cordon d'alimentation et le câble USB et enlevez les couvercles intérieur et extérieur avant d'effectuer le nettoyage.

1. Utilisez une bombe à air comprimé et une buse pour nettoyer la piste de tout débris ou poussière. Projetez également de l'air sur les trois paires de capteurs à cellule photoélectrique (zone d'alimentation, zone de lecture et après les caméras).
2. Essayez le verre des capteurs d'image avec un chiffon sans peluche et de l'alcool isopropylique.
3. Si les endossements sont de mauvaise qualité ou troubles, nettoyez les buses à jet d'encre avec un chiffon sans peluche humidifié avec de l'eau désionisée (ou distillée). Maintenez le chiffon humidifié au contact des buses pendant quelques secondes, puis essayez délicatement la plaque des buses dans le sens du mouvement du papier. N'essayez pas la zone de contact électrique. S'il reste de l'encre sur la plaque des buses, essayez-la à nouveau avec un chiffon propre, sec et sans peluche.



Pour faciliter la procédure de nettoyage, il est possible d'acheter des kits de nettoyage. Le kit de nettoyage du Vision X contient 25 cartes de nettoyage, 25 chiffons de nettoyage d'encre pré-humidifiés et 6 tampons de nettoyage, adressez-vous à votre revendeur agréé.